

Siła Wiatru	
2	m/s
0	Obniżenie

prędkość wiatru m/s	Obniżenie wartości
0-4	0
5-8	-1
9-12	-2
>12	-3

Czo 2,5

Tz 1 2,5 Tz 2 3 Tz 3 3,5
Tz 3

Obszar 1	
To	1,3
Pa	0 ustaw
Tw	2,6
Tcwu	55 ustaw

Obszar 2	
To	1,3
Pa	-3 ustaw
Tw	-0,4
Tcwu	55 ustaw

Obszar 3	
To	1,3
Pa	-1 ustaw
Tw	1,6
Tcwu	55 ustaw

Obszar 4	
To	1,3
Pa	0 ustaw
Tw	2,6
Tcwu	55 ustaw

Obszar 5	
To	1,3
Pa	0 ustaw
Tw	2,6
Tcwu	55 ustaw

Obszar 6	
To	1,3
Pa	0 ustaw
Tw	2,6
Tcwu	55 ustaw

Konfigurowalne Parametry

wartości mierzone
wartości obliczone
wartości wysyłane
wartości wprowadzane

- 1 lista węzłów otrzymująca temperaturę (około 60 na 1 obszar)
- 2 liczba godzin z których liczona jest średnia temperatura, To będzie wartość z przedziału 0-10h z rozdzielczością 0,5h
- 3 Przesunięcie awaryjne dla każdego obszaru
- 4 Nastawa temperatury c.w.u. dla każdego obszaru